



# 【自助洗车机主板】 及 【双管理系统】

## ----- 线上培训大纲

---

只有客户好，公司才能发展得更好！

广州宇脉电子科技有限公司 400-1898-020

# 大纲详情

## 1 必修

自助设备群综合管理系统登录方法

自助设备群综合管理系统的使用场景和权限设置方式

自助洗车机冲锋版手机端管理系统登录方法

自助洗车机冲锋版手机端管理系统使用场景及特点

### 1.1 综合管理系统基本操作大纲

设备二维码使用场景及设置方法

洗车机参数的设置方法（其中包括：每一路单价设置、广告灯启止时间设置、工作灯双时段、流量计费（可选时间计费）、最长消费时间、最低启动金额、喇叭音量、语音播报、定时开关机）

洗车机站点导航的设置方法

站点设备忙闲状态显示设置方法

单台洗车机活动设置方法

自助洗车所有运营统计中心

洗车站点运营数据查看方法

公众号对接和设置方法

会员注册设置方法

会员批量充值设置方法

会员挂失设置方法

会员退款设置方法

会员等级折扣使用场景和设置方法

自助洗车机相关所有参数设置方法

### 1.2 自助洗车冲锋版手机端管理系统的操作指导

# 大纲详情

## 二 选 修

1. 美团券设置方法
2. 抖音券设置方法
3. 优惠券的使用场景及设置方法(代金券、系统券、商品券、红包券)
4. 注册赠送设置方法
5. 充值赠送设置方法
6. 推荐注册赠送设置方法
7. 推荐充值赠送设置方法
8. 会员中心的多主体选择设置方法
9. 小程序使用设置方法
10. 自助续费系统的登录方法
11. 泡沫、温度、断网、停电等输出自检方法
12. 自助洗车按次消费设置方法
13. 自助洗车单次消费设置方法
14. 会员套餐消费设置方法
15. 非会员套餐设置方法
16. 手机遥控功能按键设置方法
17. 刷卡倒计时使用场景及设置方法

18. 收枪锁门的使用场景及设置方法
19. 人工帮洗的使用场景及设置方法
20. 语音播放音乐使用场景及设置方法
21. 远程更改语音使用场景及设置方法
22. 停枪停机功能设置方法
23. 开枪开机功能设置方法
24. 清水泡沫自动转换功能设置方法
25. 四路联网防冻排空功能使用场景及设置方法
26. 温控功能的使用场景及设置方法
27. 无按键模式设置方法
28. 清水泡沫自动切换使用场景及接线方法
29. 免费停车券设置方法
30. 消费卡（年月周次卡）的使用场景和设置方法
31. 商户通的使用场景和设置方法
32. 单会员绑定消费卡使用场景及设置方法
33. 会员免费消费日设置方法
34. 会员限时促销的设置方法
35. 预售卡的使用场景和设置方法
36. 跨商户使用场景和会员设置方法
37. 会员二级分销使用场景和设置方法
38. 扫码弹窗的使用场景及设置方法
39. 自助洗车倒计时提醒功能设置方法

40. 优惠券禁用时间设置使用场景及设置方法
41. 停枪停机停止计费的使用场景及设置方法
42. 多车牌启动洗车设备的使用场景及设置方法
43. 双液位提醒的使用场景及设置方法
44. 分账系统设置方法
45. 租赁模式使用场景及设置方法
46. 业务员系统使用场景及设置方法
47. 会员商城使用场景及设置方法
48. 巡检系统的使用场景和设置方法
49. 合同管理的使用场景和设置方法
50. 水电费管理的使用场景和设置方法
51. 设备配件管理的使用场景和设置方法
52. 新增其他自助类品类的使用方法