一. 充电站主板接线位置



二. 充电站主板按钮及显示部分



三. 充电站主板危险区域,请勿触摸。



(主板背面)



(主板正面)

四. 充电参数单价设定、充电参数设置

状态查看		参数修改	充	充电口管理		设备导航		设备编辑		设备套督	消费记录	
编辑充电	费率 ?											
低功率费 率	价格(元	充非 ? 充电时长(分 钟)	高功率费 率	价格(元)	充电	7	定修改					
	价格(元)				充电时长 钟)	〔 分						
编辑数值》	急 数											
一键恢复默	≥ ∞											
功能选项	0	最大电流	0A ?	高低功率 区分	0A	充	满电流	0A ?	浮充延时	0 ?		
音量	0 ?											
				đ	庙 定修改	保存	为默认值					

- 1. 登录后台管理系统(<u>https://wx.zizhuxitong.com</u>)
- 点击右侧菜单"设备管理",选择子菜单"设备列表",点击需要设置的设备 (设备编号与主板上所贴编号对应)。
- 3. 点击设备后,选择参数修改。

充电费率(高低功率,靠"高低功率区分"参数来判定):

(1) 低功率费率:设定低功率时,充电的单价

(2) 高功率费率:设定高功率时,充电的单价

- 主板参数设定:
 - (1) 功能选项: 必须填0

(2)最大电流:填写单个充电位,充电电流上限(高于此设置后自动关闭输出)

(3)高低功率区分:用作区分高低功率计费,此电流之上为高功率,此 下为低功率。

(4)充满电流:填写最小电流,充电低于此设定视为已充满,自动关闭 输出。

(5) 浮充延迟: 高于最大电流或低于最小电流时, 进行结算倒计时的时 长(单位: 秒)。

(6) 音量: 主板语音音量, 30 为最高

五. 充电位设置(翻页)

状态查看	参数修改	充电口管理	设备导航	设备编辑	设备套餐	消费记录
新增充电口	一键添加充电口					
列表						
编号	状态	成功启动次数	最后一次启动时间			操作
1	空闲	38		2021-11-04 13	:36:10	匬
2	空闲	51		2021-11-04 13	:38:22	圃
3	空闲	39		2021-11-04 13	:36:42	圙
4	空闲	23		2021-10-25 12	:39:24	圃

- 1. 点击"充电口管理"
- 2. 点击"新增充电口"(或点击一键添加充电口)

六. 添加充电套餐

状态查看	参数修改	ζ	充电口管理	设备导航	设备编辑	音编辑 设备套餐		消费记录	
所增套督	添加关联模板								
列表									
关联模板	名称	售价	充电时长	描述		修改时间		操作	
10	国庆	1	100	这是描述这是描述这	2021-	10-22 16:41:08	ß	圃	
无	1分钟1分钱	0.01	1	11	2021-	10-10 09:24:36	ß	圃	
无	充电测试	0.01	600	这是描述	2021-	10-09 11:53:30	ß	Ŵ	
无	十月	0.01	3	212	2021-	10-09 09:54:15	ß	圇	
无	E 套餐1 10 120		10元120分钟 202		2021-10-09 09:44:13		匬		
无	套餐2	1 10		1元钱10分钟	2021-	2021-10-09 09:43:42		圃	

- 1. 点击新增套餐(或点击关联模板,选择已设定好的套餐模板)
- 2. 套餐为时间计费,一次性扣费,不受高低功率价格影响

3. 套餐会在套餐时间到达、功率过高(超过最大电流设定)、功率过低(低于最 小电流设定),这三种情况下自动结算。